Разъем	PIN	PIN NAME	DE817030	DE817020
J1	1A	J1-PETINJ3-INJ	Бензиновая форсунка №3 оранжевый	
J1	1B	J1-PETINJ3-ECU	Бензиновая форсунка №3 фиолетовый	
J1	1C	J1-PETINJ4-INJ	Бензиновая форсунка №4 оранжевый	
J1	1D	J1-PETINJ4-ECU	Бензиновая форсунка №4 фиолетовый	
J1	1E	J1-	Не используется	K line-OBD
J1	1F	J1-	Сигнал оборотов	
J1	1G	J1-VBATT	Аккумулятор +12V	
J1	1H	J1-ACTUATOR-	+12V форсунки 1, 4 и клапан под капотом	
J1	2A	J1-PETINJ2-ECU	Бензиновая форсунка №2 фиолетовый	
J1	2B	J1-	MAP	
J1	2C	J1-GASTEMP	Температура газа	
J1	2D	J1-	Давление газа	
J1	2E	J1-KLINE	KLINE на диагностику и кнопку	
J1	2F	J1-PETINJPOSI	Замок зажигания	
J1	2G	J1-VBATT	Аккумулятор +12V	
J1	2H	J1-ACTUATOR-	+12V форсунки 2, 3 и клапан на баллоне	
J1	3A	J1-PETINJ2-INJ	Бензиновая форсунка №2 оранжевый	
J1	3B	J1-H2OTEMP_BRC	Температура редуктора	
J1	3C	J1-OXY1IN	Лямбда	
J1	3D	J1-CANL	Не используется	ODB - CANL
J1	3E	J1-CANH	Не используется	ODB - CANH
J1	3F	Vse	+5V на датчики и переключатель	
J1	3G	J1-SV-REAR	Массы датчиков	
J1	3H	J1-SV-FRONT	+12V на диагностический разъем	
J1	4A	J1-PETINJ1-ECU	Бензиновая форсунка №1 фиолетовый	
J1	4B	J1-PETINJ1-INJ	Бензиновая форсунка №1 оранжевый	
J1	4C	J1-INJ1-GAS	Газовая форсунка №1	
J1	4D	J1-INJ2-GAS	Газовая форсунка №2	
J1	4E	J1-INJ3-GAS	Газовая форсунка №3	
J1	4F	J1-INJ4-GAS	Газовая форсунка №4	
J1	4G	GN	Масса	
J1	4H	GN	Масса	